

Verwendung

SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark ist eine konzentrierte, neutrale, wasserverdünnbare und angenehm duftende Flüssigkeit. **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark** ist optimal geeignet zum Ablösen von leichten und schweren Papiertapeten, mehrfach bestrichenen Raufasertapeten, Leimfarben und Fixierungsresten.

Eigenschaften

- hochwirksam, da mit neuer Aktiv-Frischeformel
- schnell und gründlich
- bis zu 50 % aktiver

Verarbeitung

Applikation

SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark (500 ml) wird je nach Tapetenqualität mit 10 l Wasser (bei mehrfach beschichteten Raufasertapeten) oder mit 20 l Wasser (bei normalen Papiertapeten) gemischt. Anschließend wird die Lösung mit einer Deckenbürste satt aufgetragen. Nach einer Wirkzeit von ca. 10 Minuten den Vorgang wiederholen bis die Tapete durchgeweicht ist und eine Blasenbildung sichtbar wird. Durchgeweichte Tapeten mit einer Spachtel anheben und bahnenweise abziehen. Wasserundurchlässige Tapeten bzw. Wandbeläge sowie mehrfach bestrichene Raufasertapeten sind vorher mittels Igelwalze aufzurauen. Bei mehrschichtig überklebten Tapeten ist Schicht für Schicht zu behandeln. Heißes Wasser beschleunigt die Wirkung.

Ergiebigkeit

Schwere und Raufasertapete 500 ml Konzentrat auf 10 l Wasser
ausreichend für ca. 60 – 100 m²

Leichte und mittlere Tapeten 500 ml Konzentrat auf 20 l Wasser
sowie Leimfarben ausreichend für ca. 160 – 200 m²

Inhaltsstoffe gemäß Detergenzienverordnung VO 648/2004/EG

Nichtionische Tenside $\geq 15 - < 30\%$
Phosphate, Duftstoffe $< 5\%$

Lagerung

Kühl, aber frostfrei im dicht geschlossenen Originalgebinde 12 Monate lagerfähig.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbbreste abgeben.

Hinweise

Enthält Isotridecanol mit 6-9 Mol EO



Gefahr

H318 Verursacht schwere Augenschäden

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Verpackung

500-ml-Flasche (6 Stück/Karton, 80 VE/Palette)
EAN-Code : 4015995908503

1000-ml-Flasche (6 Stück/Karton, 60 VE/Palette)
EAN-Code : 4015995900361

5-Liter-Kanister (1 St./VE)
EAN-Code: 4015995906493

Haftungsausschluss

Vorstehende Angaben stellen nur allgemeine beratende Hinweise dar. Auf Grund der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen sowie der Vielzahl an unterschiedlichen Materialien empfehlen wir, in jedem Fall ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.